

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LONG LIFE



1. IMPORTANTE

Este producto no ha sido diseñado para trabajar de forma constante conectado a 220v. Por favor, utilice el adaptador de red suministrado para realizar la carga de batería. Utilizar adaptadores diferentes probarían daños en la batería NO cubiertos por la garantía.

2. PRIMEROS PASOS

Cargue el dispositivo según la siguiente tabla. Este producto no indica mediante led si está cargado o cargando. Antes de iniciar ninguna operación debe cargar el dispositivo. El tiempo de carga aproximado es el que figura en la siguiente tabla:

MODELO	TIEMPO DE CARGA
LOGLIFE 10	2.0 horas
LOGLIFE 20	4.0 horas
LOGLIFE 30	6.0 horas
LOGLIFE 40	7.0 horas
LOGLIFE 60	8.0 horas

Este producto funciona con una tarjeta SIM. Asegúrese que tiene saldo y que el pin se encuentra desactivado. No utilice tarjetas Multi SIM.

1. Introduzca la tarjeta SIM
2. El led parpadeará 3 veces indicando que ha reconocido la tarjeta
3. Espere 3 minutos antes de realizar la primera llamada

3. ¿COMO FUNCIONA?

El funcionamiento de este producto es muy sencillo. Una vez realizado los pasos del punto anterior sólo tiene que hacer una llamada a la tarjeta sim del dispositivo para escuchar el sonido ambiental. También se puede configurar para que le avise cuando detecte un sonido.

4. COMANDOS SMS

- "1111" Para activar la detección de sonido. Envíe un SMS con cuatro unos, sin comillas, al dispositivo. Este le responderá con otro SMS "Sound control shutdown ok!"

0000

Sound control shutdown OK!

- "0000" Para desactivar la detección de sonido. Envíe un SMS con cuatro ceros, sin comillas, al dispositivo. Este le responderá con otro SMS "Sound Control Ok!"

1111

Sound control OK!

5. AUTONOMIA APROXIMADA

	MODO REPOSO (Días)		MODO DETECCION DE SONIDO (Días)		MODO CONTINUO (Horas)		TIEMPO DE CARGA
	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	HORAS
LOGLIFE 10	15.6	10.4	1.6	1.0	5.8	5.0	2.0 horas
LOGLIFE 20	25.0	16.7	2.5	1.7	9.2	8.0	4.0 horas
LOGLIFE 30	37.5	25.0	3.8	2.5	13.8	12.0	6.0 horas
LOGLIFE 40	50.0	33.3	5.0	3.3	18.5	16.0	7.0 horas
LOGLIFE 60	75.0	50.0	7.5	5.0	24-17	24.0	8.0 horas

6. PREGUNTAS FRECUENTES

6.1 ¿Cuándo llamo al micrófono está apagado o fuera de cobertura?

Asegúrese que la tarjeta SIM del micrófono tiene saldo y el pin desactivado. Una vez introducida debe esperar, al menos, 3 minutos para realizar la primera llamada

6.2 ¿Por qué el micrófono GSM tiene menos cobertura que un teléfono móvil?

Al ser un producto tan miniaturizado, la antena del micrófono GSM es más pequeña que la antena del teléfono móvil tradicional. Es posible que en lugares donde exista poca cobertura de teléfono móvil, el micrófono GSM no funcione.

6.3 Tengo una tarjeta nano o micro SIM ¿Puedo usar un adaptador cualquiera?

Sí, puedes usar cualquier adaptador. Asegúrate que la tarjeta nano o micro sim está bien colocada en el adaptador y que los pines del micrófono hacen contacto con la tarjeta SIM. Puedes usar cinta de carroceros (no cinta aislante) para sujetarla con más firmeza.