MANUAL DE INSTRUCCIONES

SERIE EMM

1. Introducción

Este manual solo es exclusivo para las grabadoras de voz de la serie Edic Mini E71, E72 y E84.

Para trabajar con la grabadora debe usar el programa EMplus, que se encuentra en la memoria interna de la grabadora. Para procesar los registros, use el programa SoundProcessor, el cual está disponible para ser descargado desde nuestra página web: https://www.espiamos.com. Ambos programas operan bajo Windows XP (SP2, SP3), Vista, Windows 7, 8 y 10.

2. Características Técnicas de los modelos

Model	Power supply	Dimensions, mm	Weight, g	S/N ratio, dB	Sensitivity, m	Sampling rate, kHz	Frequency band, kHz
Tiny+ E71	External (3.6-6V)	32x14x6	6	65	12	8; 11;16;22	0,1-10
Tiny S+ E84	External (3.6-6V)	32x14x6	7	65	12	8;11;16; mono and stereo	0,1-10
Tiny16+ E72	External (3.6-6V)	46x14x6	7	80	15	8; 10;13,3;20	0,1-10

3. Primeros pasos

Las grabadoras de la serie EMM necesitan de una alimentación externa (3,6-6V) para trabajar. Este voltaje se puede conseguir fácilmente de un porta pilas o de baterías auxiliares.

Nota: Si tiene dificultades para conseguir estos accesorios contacte con nosotros para poder suministrárselos.

4. Conexión

Las grabadoras Edic EMM poseen 3 cables de diferentes colores:

- Cable Oro: Negativo
- Cable Rojo: Positivo
- Cable Verde: Positivo

Los cables de color oro (negativo) y rojo (positivo) se deben conectar a los polos negativos y positivos de la batería auxiliar.

IMPORTANTE: El cable verde solo se debe de conectar al polo positivo cuando se empleé una batería LI-PO (Polímero de litio) para que le pueda suministrar 100mAh. Las baterías tipo LI-PO pueden tener este aspecto.

4.1 Ejemplo de conexión

Aquí puede ver una batería auxiliar de 4,5V compuesta por un porta pilas de 3 pilas alcalinas LR-6 y 3 conexiones diferentes.

Como no se emplea una batería tipo LI-PO, solamente debemos conectar el cable oro de la grabadora al negro del porta pilas y el cable rojo de la grabadora al rojo del porta pilas.

- Oro (grabadora) – Negro (batería auxiliar)
- Rojo (grabadora) – Rojo (batería auxiliar)



5. Grabación

Una vez tenga la grabadora EMM conectada a la batería auxiliar solo debe poner el interruptor en la posición ON. El LED parpadeará 5 veces y después comenzará a grabar.

Durante la grabación, el led parpadeará en dos series diferentes indicándole el nivel de batería, así como la cantidad de memoria libre tal y como se muestra en el siguiente recuadro.

Número de flashes	Nivel de carga de la batería (1ª	Capacidad de memoria libre (2ª
1	80 - 100%	75 - 100%
2	20 - 80%	50 - 75%
3	2 - 20%	25 - 50%
4		1 - 25%

Ejemplo: Si la primera serie parpadea 3 veces y en la segunda 1, la grabadora le está indicando que tiene una batería entre 2-20% y que tiene una memoria libre superior al 75%.

Para detener la grabación, pulse el botón **OFF** hasta que el LED permanezca fijo. Posteriormente se apagará.

La grabación también se detendrá automáticamente cuando el dispositivo se quede sin batería o sin memoria.

6. Conexión al PC para Configurar o descargar archivos de audio

La conexión al PC se debe realizar con la grabadora apagada y la batería auxiliar conectada. Debe realizar la siguiente secuencia:

1. Conecte el adaptador USB a la grabadora
2. Conecte el adaptador USB al puerto USB del PC.

Los leds rojo y verde del adaptador parpadearan brevemente y la grabadora será reconocida como una nueva unidad extraíble. Dentro de esa unidad encontrará el archivo de configuración “EMPlus.exe”

Para configurar la grabadora deberá seleccionar, dentro del programa, la conexión “HS USB 2.0”

En https://www.espiamos.com/es/22-fabricantes/ts-market-espana podrá descargarse todos los manuales de configuración

7. Soporte Técnico

Si necesita más información o tiene problemas con la configuración puede contactar con nosotros en el email info@grupo-hispa.com, en el teléfono +34 911 369 902 o visitándonos en la calle Duque de Sesto 13, 28009, Madrid, España.