

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Contenido

MANUAL DE INSTRUCCIONES.....	1
1. ¿COMO SE CARGA?.....	2
2. ¿COMO FUNCIONA?	2
2.1 Cómo grabar:	2
2.2 Cómo guardar la grabación:	2
3. Sincronizado de fecha y hora:	2
4. Preguntas Frecuentes	2
4.1 El PC no reconoce la grabadora.....	2
4.2 Restablecer los valores de fábrica	2

1. ¿COMO SE CARGA?

Asegúrese de que el dispositivo está apagado. Conecte el bolígrafo mediante el cable USB al ordenador. La luz led parpadeará constantemente hasta que la batería se haya cargado completamente.

Nota: siempre cargue el dispositivo apagado.

2. ¿COMO FUNCIONA?

- Botón "+": Siguiente archivo, Subir volumen, Reducción de ruido
- Botón "-": Modo reproducción, Bajar volumen, Detección de sonido
- Interruptor "ON, OFF"
- Botón "M": sirve para alternar entre archivos MP3 y WAV
- USB, carga, puerto para auriculares
- Indicador luminoso

2.1 Cómo grabar:

Pulse el interruptor superior una vez (ON). Se encenderá el led de color rojo, parpadeará dos veces, se apagará y comenzará la grabación.

2.2 Cómo guardar la grabación:

Mientras este grabando, pulse nuevamente el botón superior (OFF). El indicador luminoso rojo se encenderá, parpadeará tres veces y se apagará. La grabación se guardará automáticamente en la memoria interna.

3. Sincronizado de fecha y hora:

- Conecte la grabadora al ordenador mediante el cable USB, y ejecute la aplicación [Time Synchronization Tool](#) que se encuentra dentro de la carpeta con el mismo nombre.
- Pulse Aceptar.

4. Preguntas Frecuentes

4.1 El PC no reconoce la grabadora

Asegúrese que el adaptador USB se encuentra perfectamente conectado tanto al grabador como a la conexión USB del PC.

4.2 Restablecer los valores de fábrica

Para formatear la grabadora deberá conectarla al PC mediante el cable USB y pulsar con el botón derecho del ratón sobre la letra de la unidad de la grabadora.