

MANUAL DE INSTRUCCIONES PV CAM VIEWER IP



Contenido

1.	INSTALACION	3
2.	CONFIGURAR EL DISPOSITIVO WIFI (CONEXIÓN P2P)	3
3.	SINCRONIZACIÓN DE LA FECHA Y HORA:	5
4.	CONFIGURAR EL DISPOSITIVO WIFI (CONEXIÓN IP):	5
5.	VER LA IMAGEN EN TIEMPO REAL Y OPCIONES:	6
5.1	DESCARGAR VIDEOS Y FOTOS:	7
5.2	BLOQUEAR ARCHIVOS:	7
6.	CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE INTERNET WIFI (CONEXIÓN IP):	8
7.	CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE ACCESO AL DISPOSITIVO:	8
8.	DESACTIVAR NOTIFICACIONES DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO:	8
9.	SOPORTE TÉCNICO.....	8

1. INSTALACION

La configuración de este dispositivo se realiza de forma sencilla desde el propio teléfono móvil. Debe realizar las siguientes operaciones:

Busque e instale en Play Store (Android) o App Store (IOS) la APP llamada “PV CAM VIEWER” (este paso solo se hará una vez) , y pulse descargar.

También se puede instalar escaneando los siguientes códigos QR:



Una vez que el icono de la aplicación se muestre en su teléfono, la aplicación se habrá instalado de forma correcta.

2. CONFIGURAR EL DISPOSITIVO WIFI (CONEXIÓN P2P)

Para conectar el dispositivo con el teléfono, active la función WIFI en el dispositivo.

Después, vaya a la configuración WIFI de su teléfono, y actívela para buscar las redes cercanas.



Busque el nombre de la red WIFI del dispositivo y conéctese a ella. Por ejemplo, el nombre de la red aquí es P00004:



La contraseña para conectarse a la red es 88888888.



A continuación, ejecute la app descargada llamada “PV CAM VIEWER” pulsando sobre el icono:



Para añadir una cámara, pulse en “Device Management” y seguidamente pulse en el icono “+” situado en la esquina superior derecha de la pantalla:



A continuación, puede agregar la cámara pulsando en “Scan” y escaneando el código QR que viene en algunos dispositivos. Dicho código contiene la información del nombre de la red y la contraseña:



Otra forma de añadir la cámara es pulsando en “Manual”. En este caso deberá introducir el nombre de la red del dispositivo en el campo “ID” y la contraseña en el campo “Code”. Siguiendo el ejemplo de la imagen anterior, debería escribir P000048 en el campo ID, y 1234 en el campo Code. La contraseña por defecto de la red de los dispositivos es 1234.



Una vez que haya agregado la cámara correctamente, deberá verla en la pantalla de “Device management” como “Device Online”:



En este momento la conexión P2P está establecida, lo que significa que puede ver la imagen en tiempo real.

3. SINCRONIZACIÓN DE LA FECHA Y HORA:

Es importante sincronizar la hora en el dispositivo y el teléfono antes de la primera grabación. Para ello, pulse en la opción “Program Setting” y escoja la opción “Synchornize the time”, desde donde podrá establecer la fecha y hora del equipo.

4. CONFIGURAR EL DISPOSITIVO WIFI (CONEXIÓN IP):

Una vez que haya establecido la conexión P2P con el teléfono, podría conectarlo a la red WIFI del lugar donde se encuentre instalada la cámara (por ejemplo en casa o en el despacho).

Asegúrese de que la cámara está añadida y en línea dentro de la aplicación, y pulse el icono de configuración a la derecha del dispositivo. Luego escoja la opción “Internet WIFI setting”:



Active el interruptor que aparece a la derecha del campo “Internet WIFI”. Pulse en el icono situado a la derecha del campo SSID, y escoja la red a la que desea conectar la cámara. Después, introduzca la contraseña de dicha red y pulse “Save” en la esquina superior derecha de la pantalla:



Tras realizar la conexión a la red WIFI el dispositivo se reiniciará, y deberá esperar varios segundos dependiendo del modelo del equipo hasta que se reinicie por completo. Compruebe el indicador LED del dispositivo para verificar que la conexión IP se ha realizado correctamente.


Si el dispositivo aparece como “offline” tras 1 minuto, por favor pulse en la pantalla y deslice hacia abajo para actualizar.

Una vez que la conexión IP se ha configurado correctamente, la cámara recordará el acceso WIFI a internet y se conectará automáticamente a la red la próxima vez que la encienda. Si desea volver a realizar una conexión P2P o conectar la cámara a una red WIFI IP distinta, deberá restaurar los valores de fábrica del aparato siguiendo el manual de instrucciones del equipo.

5. VER LA IMAGEN EN TIEMPO REAL Y OPCIONES:

Una vez realizada la conexión, puede empezar a controlar de forma remota la cámara y ver la imagen en tiempo real. Para ello realice estos pasos:

- Vaya a “Device Management” y presione la cámara que desea ver.
- A continuación, vuelva al menú de la aplicación y presione en “Recorder Setting”. Se mostrará una ventana con la imagen en tiempo real.
- Pulse “REC” para iniciar la grabación. Pulse “STOP” para detener la grabación.
- Para cambiar el modo de grabación entre continua y detección de movimiento, pulse primero “STOP” para detener la grabación, y después escoja “Normal Mode” o “Motion Mode” dependiendo del tipo de grabación que desee realizar.
- Si su dispositivo permite realizar fotografías, puede presionar “STOP” para detener la grabación en curso, y después pulse el botón “CAP” en la pantalla. Puede acceder a las fotografías pulsando en “Video Files” del menú principal de la aplicación y escogiendo la pestaña “Photograph” en la parte superior.



5.1 DESCARGAR VIDEOS Y FOTOS:

Para realizar copias de seguridad en su teléfono de los archivos que se encuentren en la memoria del dispositivo, vaya a la opción “Video Files” del menú, seleccione el archivo que desee copiar y deslice el dedo hacia la izquierda. A continuación, seleccione la opción de copia de seguridad, o la opción “Delete” si desea borrar el archivo.

Sólo cuando el dispositivo y el teléfono están conectados a la misma red WIFI, podrá descargar los archivos desde la aplicación.

Pulse en “Video Files” del menú principal y pulse en la pestaña “Backup files” para visualizar los archivos de los que ha realizado una copia de seguridad. Los archivos que aparezcan en esta pestaña ya están almacenados en su teléfono.

5.2 BLOQUEAR ARCHIVOS:

Si desea proteger los archivos de ser borrados o sobre escritos, vaya a “Video Files” y toque el icono de bloqueo de color gris que aparece en el archivo que desee bloquear. Cuando el icono pasa de color gris a azul, el archivo estará bloqueado correctamente.

6. CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE INTERNET WIFI (CONEXIÓN IP):

Asegúrese de que el teléfono y el dispositivo están conectados a la misma red WIFI. Acceda al menú principal de la aplicación, "Device Management", pulse el icono de configuración a la derecha de la cámara y pulse en "Internet WIFI setting". Si desea desactivar la conexión IP, deslice el botón "Internet WIFI" hacia la izquierda. El dispositivo restaurará automáticamente la conexión P2P.

Si desea cambiar a otra red, pulse en el nombre de la nueva red WIFI e introduzca la contraseña. Se recomienda restaurar los valores de fábrica si no consigue realizar estos pasos correctamente.

7. CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE ACCESO AL DISPOSITIVO:

La contraseña por defecto del dispositivo es 1234. Puede cambiar esta contraseña accediendo a "Device Management" en el menú principal, y toque el icono del dispositivo que desee. A continuación escoja la opción "Change Device Code". Deberá escribir la contraseña antigua, después la nueva, y por último introducir de nuevo la nueva contraseña.

8. DESACTIVAR NOTIFICACIONES DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO:

- Android: vaya a la configuración principal del teléfono, pulse en el administrador de aplicaciones, busque la aplicación "PV Cam Viewer" y desactive las notificaciones.
- iOS: vaya a la configuración principal del teléfono, escoja la opción de notificaciones, busque la aplicación en el listado y desactive las notificaciones para la aplicación.

9. SOPORTE TÉCNICO

Si tiene problemas o dudas con la configuración de su cámara LawMate contacte con nosotros en el número de teléfono +34 911 369 092 o en el correo electrónico info@grupo-hispa.com