

MR-25 MINI GRABADORA DE VOZ ESPÍA 4GB 25 HORAS AUTONOMÍA



Instrucciones de uso:

Este dispositivo se puede utilizar para grabar sonido en una habitación o vehículo.

1. Conecte el dispositivo utilizando el cable suministrado en el puerto USB de cualquier computadora. Las luces comenzarán a parpadear en rojo y la batería comenzará a cargarse. Deje que cargue mientras la luz roja parpadee. Cuando el rojo está fijo, la batería está completamente cargada.
2. Si desea grabar, deslice el interruptor a la posición ON (ARRIBA), las luces comenzarán a parpadear y luego se apagarán, lo que indica que el dispositivo comienza a grabar.
3. Colóquelo en la ubicación deseada lo más cerca posible de la fuente de sonido deseada y lo más lejos posible del ruido.
4. Después de haber realizado los eventos requeridos, apague el interruptor a la posición APAGADO. Si mientras tanto se agota la batería, el dispositivo guardará la grabación y se apagará.
5. Para escuchar la grabación, conecte el dispositivo al puerto USB de cualquier computadora.
6. Vaya a Mi PC, busque el dispositivo como MR-20 (o MR-40, o MR-100), ábralo, luego abra la carpeta GRABACIÓN/VOZ donde encontrará todas las grabaciones, ordenadas en una fila, cada grabación con la fecha y hora de inicio y finalización.
7. Para obtener una descripción general más fácil y detallada, active una vista detallada en el PC.
8. Para escuchar una grabación, haga clic en ella y comenzará la reproducción.

9. Antes de comenzar una nueva grabación, elimine o guarde todos los registros de la grabadora en la computadora.

10. Para facilitar la reproducción y el procesamiento de audio, sugerimos descargar el software de audio gratuito "Audacity". Con el software Audacity, puedes visualizar todas las grabaciones, y con el clic del ratón elegir aquellas partes donde algo está pasando, y saltarte las secciones de silencio.

11. En la carpeta "SetUdiskTime" se encuentra el programa setudisktime.exe para establecer la hora correcta en las grabaciones, haga clic en él y la grabadora de tiempo se sincronizará con su computadora.

Especificaciones Técnicas:

	MR-25	MR-40	MR-100
Dimensiones (mm):	43x19x10	43x20x12	45x23x15
Batería	120 mAh	180 mAh	500mAh
Autonomía	25 hours	40 hours	100 hours
Memoria	4Gb	4Gb	8Gb